

Jak ustawić obcinarkę krążkową na inny rozmiar cięcia




ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ PODCZAS OBCHODZENIE SIĘ Z OSTRZEM TNĄCYM PODCZAS JEST BARDZO OSTRY

1. Naciśnij w dół na uchwyt, aby uzyskać dostęp do ramienia tnącego.



2. Użyj klucza imbusowego, aby poluzować małą śrubę z boku ramienia tnącego. Ramię tnące powinno teraz poruszać się na boki.



3. Spójrz przez mały otwór na spodzie ramienia tnącego, aby wybrać odpowiednią grań. Każdy grzebień wytnie inny rozmiar koła, jak pokazano na rysunku.



4. Po wybraniu rozmiaru, który chcesz wyciąć, dokręć małą śrubę z boku ramienia tnącego.

5. Na koniec zamocuj płytę tnącą o nowym rozmiarze. Twoja wycinarka do kół jest teraz gotowa do cięcia na nowy rozmiar.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, wejdź na naszą stronę internetową www.buttons.co.uk filmy instruktażowe, napisz do nas na adres sales@ebadges.co.uk lub zadzwoń pod numer 00 44 1780 740075.